

1 Instruks for transport av toalettvogner

Instruks for transport av toalettvogn har til hensikt å redusere risikoen for skader ved transport.

2 Følgende må kontrolleres før transport

Oppgave	Sjekket
Sjekk at hengeren kan fraktes med aktuell bil, og at sjåfør har rett førerkort. (se nedenfor)	
Sjekk at innholdet i vogna er egnet for transport. Som hovedregel skal vogna tømme før transport.	
Sjekk at vindu er lukket og at trapp er festet.	
Kontroller at strømtilførsel er koblet fra (strømkontakt på taket).	
Fire støttebein (sikres) må heves.	
Toalettvogna kobles til bilens hengerfeste, husk lyskontakt.	
Løft neshjulet og ta av håndbrekket på vogna.	
Koble vognas bremsewire til bilen.	
Nøkler til toalettvogna skal følge vogna.	

Krav til bil og førerkort:

- Sertifikat BE. Ev. B hvis tillatt totalvekt bil+henger ikke overstiger 3500kg.
- Bil som kan trekke henger som veier mer enn 900 kg.

NB! Merk at maks hastighet ved transport er 60 km/t.